— 尹姝 [mailto:shu.yin@sim.com] 2013/12/10

## 安装 Java 6

- 1. 从服务器下载 Linux 64位 jdk 到本地。下载地址: \\192.167.100.225\share\Tool\JAVA\jdk-6u34-linux-x64.bin
- 2. 给安装文件添加执行权限
  - s chmod +x jdk-6u34-linux-x64.bin
- 3. 安装 jdk
  - \$ mkdir -p /opt/jdk6
    \$ cp ./jdk-6u34-linux-x64.bin /opt/jdk6
    \$ cd /opt/jdk6
    \$ ./jdk-6u34-linux-x64.bin
- 4. 修改环境变量
  - sudo vim /etc/environment
  - PATH 中加入 /opt/jdk6/jdk1.6.0\_34/bin, 新建 JAVA\_HOME 和 CLASSPATH, 例:
  - PATH="/opt/jdk6/jdk1.6.0\_34/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games JAVA\_HOME=/opt/jdk6/jdk1.6.0\_34 CLASSPATH=.:/opt/jdk6/jdk1.6.0\_34/lib

E:/xampp/backup/dokuwiki/data/pages/linux/搭建工作环境/安装java.txt·最后更改: 2016/01/04 10:40 由 yi.hao

1 of 1 2017年01月11日 09:15